
2, 730
下部照明
下部照明
500
495
20
10
5
65
2, 600
65


2, 600
背板ビス取外し式
600
450
150
地板照明器具取付・取外し式
可動式
棚板奥行20㎜つめる
地板照明器具取付・取外し式
40
40
40
40
通線穴
OPEN
通線穴
下部引き手シャクリ(通し)
下部引き手シャクリ(通し)
20
880
800
880
20


500
40
背板ビス取外し式
20
20
600
450
150
50
50
通線穴
470


500
40
5
600
450
150
50
50
70
取外し式(器具固定用)
引き手シャクリ(通し)
通線穴
照明(別途)
150
495